

PELEMAN by SOUVENEO

INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE

1- Réception

Vérifiez le contenu de votre pack Print-In :

- L'imprimante Epson SC-F100 + manuels
- 4 flacons d'encre
- Câble d'alimentation
- Câble USB
- La presse à plat
- Gants résistant à la chaleur
- Ruban adhésif thermique
- Papier Print-In
- Papier de protection


Au cas où l'un des éléments serait manquant ou défectueux, ne poursuivez pas l'installation et contactez-nous par mail sous 48H commercial.contact@souveneo.com

2 – Installation et configuration de votre imprimante

IMPORTANT : lorsque vous utilisez l'imprimante pour la première fois : ne branchez pas le câble USB dans l'imprimante pendant l'installation du logiciel sur votre PC.

Nous vous invitons à vous rendre sur la page du fabricant Epson, pour enregistrer votre produit et télécharger selon votre système d'exploitation le guide d'utilisation, le Software, les pilotes, le Firmware de votre imprimante. Cliquez sur le lien ci-dessous :

https://www.epson.fr/fr_FR/support/sc/epson-surecolor-sc-f100/s/s1857



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PROFESSIONNELS | PARTICULIERS | PRODUITS | ENCRE | À PROPOS | SUPPORT

ACCUEIL • SUPPORT • Epson SureColor SC-F100

Epson SureColor SC-F100

Voir les spécifications du produit

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (Détaillé) C'est parti

Attention : Il est possible que votre système d'exploitation ne soit pas détecté correctement. Il est important que vous sélectionniez manuellement votre système d'exploitation ci-dessus pour vous assurer que vous visualisez un contenu compatible.

Téléchargements | FAQ | **Manuels et documentation** | Options de garantie et d'inscription | Contactez-nous

Manuels —

Exécuter les fichiers téléchargés et suivre les étapes d'installation. Puis, suivez le manuel d'utilisation Epson pour l'installation de votre imprimante.


Vous avez 2 modes de connexion : par Ethernet ou Wi-fi. Une fois l'installation faite, il est difficile d'en changer.


Une FAQ, ainsi qu'une assistance en ligne sont disponibles pour résoudre les problèmes les plus courants via ce lien : https://www.epson.fr/fr_FR/support/sc/epson-surecolor-sc-f100/s/s1857

PELEMAN by SOUVENEO

MISE EN PAGE AVEC CREAT PRINT-IN PLATES


3 – Connexion à Creat Print-in PLates

1. Accéder au site Peleman : <https://peleman.com/fr>
2. Cliquer sur le logo « mon compte » 
3. Cliquer sur [Registre](#) et créer un compte en saisissant une adresse mail valide et un mot de passe
4. Cliquer sur [Licences](#) et ajouter la clé suivante : PI1-SKELR-XJERM-AGHJQ
5. Cliquer sur [Create Print-in Plates](#)




4 – Mise en page sur Creat Print-in Plates

1. Cliquer sur [Print-In A4](#) > [Create](#) si vous avez une imprimante A4
2. Cliquer sur [Print-In Plates](#), puis cliquer sur le format de votre plaque Print-In



3. Cliquer sur [Mes photos](#) > [Upload image](#) et sélectionner votre image > cliquer sur l'image
4. Double cliquer sur l'image pour l'agrandir ou la déplacer
5. Vous pouvez ajouter d'autres Print-In plates sur la page A4 en réitérant la procédure




PELEMAN by SOUVENEO

IMPRESSION ET TRANSFERT

5 – Impression

1. Remplir le bac à papier de feuille Print-In (côté blanc vers le bas)
2. Ouvrir le fichier pdf et cliquer sur Imprimer
3. Sélectionner l'imprimante Espon SC-F100
4. Cliquer sur [Taille réelle](#) > [Imprimer](#)



ATTENTION : les couleurs d'impression sont plus fades que le rendu final et l'image est inversée.

Régler la température de chauffe et le temps de pose de la presse (cf notice « réglage de la presse »)

6 – Transfert de l'image sur la plaque Print-In

1. Sélectionner la plaque Print-In correspondant au gabarit d'impression de votre fichier pdf.
2. Enlever le film protecteur de la plaque. Celle-ci doit être propre et sans poussières.
3. Positionner la plaque (côté face blanche/argentée/dorée) sur votre feuille imprimée.
4. Fixer la plaque sur la feuille avec le scotch thermique Peleman uniquement.



5. Préchauffez la presse en l'allumant. Un bip sonore vous signale que la température de 195° est atteinte.
6. Mettre les gants de protection.
7. Déposer la feuille et la plaque sur la presse.
8. Ajouter une feuille de protection Peleman sur le dessus.
9. Presser l'ensemble pendant 140 secondes (un bip retentit à nouveau).
10. Récupérer la plaque.

ATTENTION : la plaque est brûlante durant quelques minutes. Ce transfert diffuse de la chaleur et une odeur dans la pièce. Celle-ci doit être bien aérée.